

«Измерительная ячейка» на три электрода.

«Измерительная ячейка» входит в стандартную комплектацию станции дозации. Также может поставляться отдельно по запросу заказчика.

«Измерительная ячейка» состоит из прозрачного пластикового стакана с двумя прозрачными накладными крышками (сверху и снизу), стянутыми четырьмя шпильками из нержавеющей стали. Для плотного прилегания крышки к стакану, в крышке имеется паз с уплотнительной прокладкой. На боковой поверхности измерительной ячейки (по середине прозрачного стакана) находится винт для заземления.

«Измерительная ячейка» является обслуживаемой. При необходимости проведения профилактических работ, ее можно разобрать.

Рабочее давление измерительной ячейки до 2атм.

На верхней крышке «Измерительной ячейки» находится три гермоввода для установки измерительных электродов. Гермоввод расположенный над металлической трубкой (из нержавеющей стали) предназначен для установки электрода на «Свободный хлор». Два других гермоввода предназначены для установки электродов «РН» и «Rx». Все три электрода подключаются к станции дозации (см. инструкцию на станцию дозации).

На нижней крышке «Измерительной ячейки», расположены два гермоввода, для подключения трубопроводов (шлангов) подачи («Подача») воды из системы водоподготовки плавательного бассейна в измерительную ячейку, и ее возврата («обратка») в систему водоподготовки. «Подача» воды в измерительную ячейку производится через гермоввод соединенный с металлической трубкой (из нержавеющей стали). Гермоввод с пластиковой трубкой (серого цвета) предназначен для подключения трубопровода «Обратки».

Для контроля скорости потока воды в «Измерительной ячейке» в систему «Подачи» устанавливается «Счетчик потока» (в комплект поставки не входит).

Для регулировки скорости потока воды в «Измерительной ячейке», в систему «Подачи» и «Обратки» устанавливаются регулировочные краны.

Регулировочный кран устанавливается непосредственно в «Сиделку», установленную на трубу системы водоподготовки и соединяется шлангом с «Измерительной ячейкой». (Входят в комплект поставки).

Подключения трубопроводов (шлангов) «Подачи» и «Обратки» к системе водоподготовки плавательного бассейна, производится при помощи «седелок» (входят в комплект поставки).

ВНИМАНИЕ! Измерительные электроды в комплект поставки «Измерительной ячейки» не входят.

В комплект поставки «Измерительной ячейки» входят:

- Измерительная ячейка -1шт.
- кран регулировочный -2шт.
- шланг 2м -2шт.
- сиделки -2шт.